Châssis Galle Guide d'utilisation et d'entretien des bannes solaires

Vous venez d'acquérir une banne solaire Harol placée par nos soins, nous vous félicitons de votre choix et vous remercions de votre confiance.

Nous attachons beaucoup d'importance à la qualité des produits, c'est pourquoi nous pouvons vous offrir une garantie de cinq ans sur votre achat.

Néanmoins, en tant qu'utilisateur, en les utilisant et en les entretenant correctement, vous pouvez en assurer la longévité, ce petit quide d'utilisation et d'entretien vous y aidera.

1. Utilisation

- Vérifier la présence de vent si vous n'avez pas d'automatisme vent soleil
- Si vous laissez la banne ouverte en cas de pluie, il faut vérifier qu'il n'y ai pas formation d'une poche d'eau qui risquerait de donner un poids sur les bras et ainsi dérégler ces bras ou même les casser.
- Pendant la période hivernale ne pas laisser brancher la commande automatique, une ouverture intempestive en présence de soleil ou d'une lumière suffisante peut être dommageable, de même la commande automatique n'est pas un gage de sécurité totale, en cas de panne de courant la banne ne sait pas remonter

2. Entretien

- La souillure tenace et le mauvais entretien de l'armature mobile risque de provoquer une usure anormale, il faut entretenir les articulations une ou deux fois par an avec un silicone spray
- Les éléments laqués, caisson et bras, doivent être nettoyés régulièrement à l'eau tiède additionnée d'un détergent doux
- Evitez les éponges à récurer et les détergents abrasifs
- La toile, en cas de besoin, peut être nettoyée avec un détergent doux et rincée à l'eau claire, ne jamais utiliser un Karcher!

3. Dépannage.

 En cas de problème, il est préférable de nous contacter pour une intervention, pendant la garantie de cinq ans, le remplacement des pièces, la main d'œuvre et les frais de déplacement sont gratuit.

Châssis Galle

Téléphone : 081 / 65 80 30 Email : <u>info@chassisgalle.be</u>